

NEU TRÄGERSET

für die Befestigung von „FRIWASTA“ Frischwasserstationen am Speicher

Sailer Individualspeicher können ab sofort mit einer Montageeinheit am Speicher für die Befestigung von Sailer „FRIWASTA“ Frischwasserstationen geliefert werden.


Das Trägeriset besteht aus einer Aufnahmeeinheit sowie Distanzhaltern in unterschiedlichen Tiefen passend für die „FRIWASTA“ Geräte. Je nach Größe und Anzahl der Distanzelemente entsteht ein unterschiedlicher Abstand des Speichers zum Gerät. Dieser Abstand ermöglicht das passgenaue Anbringen von Dämmungen in Stärken von 100 mm bis 160 mm.






Die Vorteile:

Die Montage einer Frischwasserstation am Speicher spart Platz, Material und Montagekosten.



Drei unterschiedliche Trägersets dienen der Befestigung von „FRIWASTA“ Frischwasserstationen direkt am Speicher.



Produktbezeichnung	FRIWASTA-Basic	FRIWASTA-Plus 30-40	FRIWASTA-Plus 50-100	
Trägerset Basic für Frischwasserstation FRIWASTA-Basic. Bestehend aus einer Aufnahmeeinheit in Form einer Platte sowie aus Distanzelementen, die am Speicher befestigt werden. Die Anzahl und Größe der Distanzelemente richtet sich nach der Stärke der Isolierung.	110.9900.02			
Trägerset Plus 30-40 für Frischwasserstationen vom Typ FRIWASTA-Plus 30-40. Bestehend aus einer Aufnahmeeinheit in Form eines Kreuzes sowie aus Distanzelementen, die am Speicher befestigt werden. Die Anzahl und Größe der Distanzelemente richtet sich nach der Stärke der Isolierung.		110.9900.03		
Trägerset Plus 50-100 für Frischwasserstationen vom Typ FRIWASTA-Plus 50-100. Bestehend bestehend aus einer Aufnahmeeinheit in Form eines Kreuzes sowie aus Distanzelementen, die am Speicher befestigt werden. Die Anzahl und Größe der Distanzelemente richtet sich nach der Stärke der Isolierung.			110.9900.04	
Anschlusssets für die heizungsseitige Verbindung mit einem Individualspeicher. Das Set besteht aus vorkonfektionierten diffusionsdichten Schläuchen und Formstücken. Der Anschluss erfolgt an den Vor- und Rücklaufanschlüssen des Speichers.	Anschlussset-Basic 110.9900.07	Anschlussset Plus 30-40 110.9900.09	Anschlussset Plus 50-100 110.9900.05	
Erweiterung thermische VTB Die Erweiterungssets dienen der Einbindung einer thermischen Vorlauf-temperaturbegrenzung. Jedes einzelne Set besteht aus vorkonfektionierten Formstücken zur Montage einer thermischen VTB.	Erweiterung Basic 110.9900.08	Erweiterung Plus 30-40 110.9900.10	Erweiterung Plus 50-100 110.9900.06	
Bitte beachten Sie: - Das thermische Mischventil ist nicht im Lieferumfang enthalten - Nicht kompatibel mit motorgesteuerter VTB (VTB-TD)				

