



Zone A: Warmwasserbereich (Hochtemperatur)
 Zone B: Umwälzvolumen für Hochtemperatur
 Zone C: Reservervolumen
 Zone D: Reservervolumen
 BWF: Brauchwasserfühler
 PF: Pufferfühler Heizung