



Zone A: Warmwasserbereich (Hochtemperatur)  
 Zone B: Umrwälzvolumen für Hochtemperatur  
 Zone C: Heizwasserbereich (Niedertemperatur)  
 Zone D: Reservolumen  
 BWF: Brauchwasserfühler  
 PF: Pufferfühler Heizung