



Zone A: Warmwasserbereich (Hochtemperatur)
 Zone B: Umrwälzvolumen für Hochtemperatur
 Zone C: Heizwasserbereich (Niedertemperatur)
 Zone D: Reservolumen
 BWF: Brauchwasserfühler
 PF: Pufferfühler Heizung